



# Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E

Esta guía es solamente de prerequisite para...

Escrito por: Sarah



---

# INTRODUCCIÓN

Esta guía es solamente de prerequisite para reemplazar otras partes del Xbox 3060 E.

---



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Panel frontal



- En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.

## Paso 2



- Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.

### Paso 3



- Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acunando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
- Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.

### Paso 4



- Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
- Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.

## Paso 5



- Continúa moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.

**⚠ No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.**

- Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.

## Paso 6



- Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.