# Desmontaje de neumático de Triace A310

Esta guía te ayudará en la extracción en tu neumático.

Escrito por: Daniel





© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCCIÓN

Si tienes que desmontar tu neumático por cualquier motivo, esta guía te ayudará a desmontarlo de forma segura.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 1 — Desmontaje de neumático de Triace A310



- Inicia el aflojamiento del neumático girando la manija de liberación rápida.

## Paso 2





- Agarrando el desviador trasero, tira del brazo hacia atrás, alejándolo de la parte delantera de la bicicleta.
- Observa cómo el desviador se vuelve casi vertical en la segunda imagen en comparación con la primera.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 3







- En este punto debería haber suficiente holgura en la cadena para retirar el neumático de la bicicleta.

Nota: Es posible que tengas que mover el neumático y la cadena para crear suficiente holgura.

- Retira el neumático de la bicicleta.

Para volver a montar su dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.


© iFixit — CC BY-NC-SA