



Reemplazo del puerto de carga del DualShock

4

Esta guía da el proceso paso a paso para...

Escrito por: Bijan Vakilifathi



INTRODUCCIÓN

Esta guía da el proceso paso a paso para cambiar un puerto de carga en el mando DualShock 4.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PARTES:

- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 2nd Gen \(JDS-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Charging Assembly 1st Gen \(JDS-001\)](#) (1)

Paso 1 — Desmontar un mando Dualshock 4



- Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.

⚠ No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .

Paso 2



- i** Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en [esta guía](#).
- i** Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.

 - Comenzando por **el mango izquierdo**:
 - Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
 - Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
 - Repite estos pasos para el **mango derecho**.

Paso 3



- Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
 - Botón **Share**
 - Botón **Options**
- Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
- ⓘ A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
 - 2 Resortes de Gatillo
 - 1 Extensión del botón de Reinicio gris

Paso 4 — Puerto de carga



- Separa la cinta de la placa base que conecta los dos lados del controlador con los dedos.
- Después de separar las dos mitades, coloca la parte superior del mando a un lado.

Paso 5



- Quita los dos tornillos que sujetan el subconjunto juntos. Luego usa los fórceps para sujetar el conector de plástico negro de 2 pulgadas etiquetado en la imagen con el cuadro rojo.
- Use los fórceps para sujetar el trozo de plástico blanco de 2 pulgadas etiquetado con la caja naranja.

Paso 6



- Con la pieza de plástico transparente presionada, saca la pieza blanca transparente de la parte superior del mando.
- ⓘ Mantén la pieza de plástico transparente en el mando, pero manténla presionada hacia abajo para dar espacio para el reemplazo del puerto del cargador.
- Usa el destornillador Philips #00 para desenroscar los dos tornillos de 4.0 mm que sujetan el puerto de carga a la cubierta posterior.

Paso 7



- Con los fórceps, quita la parte superior de la cinta negra que conecta el puerto de carga a la parte plástica del mando.
- Sujeta el PCB del puerto de carga desde el costado y tira hacia arriba lentamente para extraerla del mando.

⚠ NO tires del PCB azul rápidamente hacia arriba; en su lugar, mueve la pieza de lado a lado para crear espacio libre entre el controlador y el PCB.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.