Cómo instalar correctamente el cable flexible en el Touch de 4.ª generación

Escrito por: fibocellphone



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta guía es analizar uno de los errores mas comunes en la instalación de la pantalla para el iPod touch 4.

English: The purpose of this guide is to analyze one of the most common mistakes in installing the screen to the iPod touch 4.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cómo instalar correctamente el cable flexible en el Touch de 4.ª generación





Esta es la forma correcta de doblar el cable flex de la pantalla.

English: This is the correct way to bend the flex cable to the display.

Paso 2



No doblar el cable flex de esta forma.

English: Do not bend the flex cable this way.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



Al doblar el cable flex de forma incorrecta la pantalla no entra completamente en el socket y se quiebra al tratar de cerrar el iPod.

English: Folding the flex cable incorrectly display no fully into the socket and breaks when trying to close the iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA