Reemplazo del panel lateral HP Media Center 876x

El panel lateral es el puerto de entrada...

Escrito por: Balakrishnan Pillai

INTRODUCCIÓN

El panel lateral es el puerto de entrada principal en la cavidad interna del HP Media Center 876x. Para realizar cualquier reparación o reemplazo, el panel lateral debe ser removido.

HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel lateral

- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

Paso 2





- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.