Reemplazo del ventilador de refrigeración HP Media Center 876x

El ventilador de refrigeración interno es...

Escrito por: Balakrishnan Pillai



INTRODUCCIÓN

El ventilador de refrigeración interno es responsable de mantener las condiciones operativas óptimas para el procesador HP Media Center 876x. Si su computadora no se enciende, o se apagará aleatoriamente, entonces el ventilador interno puede requerir reemplazo.

HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel lateral

- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.

Paso 2





- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

Paso 3 — Ventilador




- Aplique una gran presión con los dedos en las pestañas de la carcasa del ventilador.
- Mientras aplica presión, tire de la carcasa hacia arriba para extraerla.

Paso 4





- Simultáneamente, tire de las cuatro pestañas de las esquinas hacia afuera.
- Tome el centro del ventilador y deslícelo suavemente hacia afuera.

Paso 5





- Retire el ventilador por completo de su carcasa

⚠ Tenga cuidado de no dañar las piezas o cables de plástico

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.