



# Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137

Esta guía muestra cómo retirar las almohadillas de los altavoces en los auriculares Hi-Fi Kensington 33137.

Escrito por: William Sanders



## INTRODUCCIÓN

Las almohadillas de altavoz de los auriculares Kensington Hi-Fi 33137 brindan comodidad al usuario cuando escucha los auriculares. Esta guía muestra cómo quitar estos componentes.

## Paso 1 — Cubierta del Altavoz



- Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.

**⚠ No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.**

- Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.

## Paso 2



- Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.

### Paso 3



- Sostén la cubierta del altavoz con una mano y las almohadillas del altavoz con la otra.
- Gira la tapa del altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de girar.
- Separa la cubierta del altavoz y el acolchado del altavoz para dejar expuestos los componentes internos del altavoz.

**⚠ Asegúrate de separar los altavoces con cuidado para evitar desconectar los cables del altavoz.**

**i** Si la cubierta del altavoz y las almohadillas para los oídos no se separan fácilmente, asegúrate de que la cubierta del altavoz esté completamente girada.

- Repite este proceso para ambos altavoces.

## Paso 4 — Almohadilla para Altavoz



- Después de quitar la cubierta del altavoz, sostén el borde de la almohadilla del altavoz con los dedos.
  - Tira suavemente del borde de la almohadilla del altavoz alrededor del borde del altavoz.
- ⚠ Para evitar rasgar la almohadilla del altavoz, no ejerzas demasiada fuerza al sacarla alrededor del borde de la bocina.**
- Repite este proceso para el otro auricular.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.