



Restablecimiento por hardware de la contraseña del Samsung Galaxy Tab 3

Restablecimiento por hardware de la contraseña del Samsung Galaxy Tab 3

Escrito por: ZFix



Samsung
GALAXY Tab3

**wipe data
factory reset**

INTRODUCCIÓN

¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡Perderás todos tus datos! '[Br]

Si olvidaste tu contraseña, PIN, bloqueo de patrón, o si tienes un problema con el sistema operativo, o si deseas borrar todos los datos ...

Si tienes un problema con la navegación en el menú de Recuperación del sistema Android, puedes ver una explicación sobre cómo solucionarlo en esta [guía | 30210 | guía].

Para acceder a la tableta en el '*Menú de recuperación del sistema Android*', mantén presionados los botones Subir volumen, Inicio y Encendido. Cuando veas el logotipo de Samsung Galaxy Tab 3, suelta solo el botón de Encendido.

Error

Enlace de servicio de video no reconocido.

Example:

[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]

Current text:

[video | https: //www.youtube.com/watch? v = laSMklyCS48 & ab_channel = ZFix]

