



# Reemplazo de la batería del Nexus 5

Reemplaza la batería en tu Nexus.

Escrito por: Gaetan



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería de tu Nexus 5.



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [Google Nexus 5 Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- i** La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- i** Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

## Paso 2 — Marco medio



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
- Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.

### Paso 3



- Remueve el marco medio del teléfono.

### Paso 4 — Batería



- Usa el extremo plano de un [nylon spudger](#) para desconectar el conector de la batería.

## Paso 5



- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la placa hija y apártalo de la batería.

## Paso 6



- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
  - ⓘ Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
  - ⚠ No perfores o dobles la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2020-12-16 10:37:02 AM (MST).

