



Reemplazo de tornillos Pentalobe del iPhone 5

Esta guía te muestra cómo remover los tornillos...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra cómo remover los tornillos originales Pentalobe del iPhone 5.

HERRAMIENTAS:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

PARTES:

iPhone 5/5c/5s/SE (1st Gen) Screw Set (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



- Usa el destornillador Pentalobe para remover los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm cerca del conector de base.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.