



Reemplazo de tornillos Pentalobe del iPhone 5c

Esta guía muestra cómo remover los tornillos...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo remover los tornillos Pentalobe en tu iPhone 5c.

HERRAMIENTAS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

PARTES:

[iPhone 5c Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



- Usa tu destornillador Pentalobe para remover los dos tornillos Pentalobe de 3.8 mm cerca del conector de base.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.