



iPhone 6 Plus Reemplazo Pentalobe Tornillos

Reemplace los tornillos Pentalobe en el iPhone 6 Plus.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para extraer o reemplazar los tornillos Pentalobe de su iPhone 6 Plus.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



⚠ Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
- Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.