



# Desmontaje del panel lateral Dell Optiplex GX620

Esta guía le mostrará cómo quitar el panel lateral de una Dell Optiplex GX620.

Escrito por: Kristina



# INTRODUCCIÓN

Para acceder a todas las otras partes, primero debe quitar la tapa.

## Paso 1 — Cómo desenchufar y descargar antes de reparar



- Apague su PC y retire el cable de alimentación de la parte posterior.

## Paso 2



- Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos y luego suéltelo.
  - ⓘ Esto ayuda a drenar toda la energía restante almacenada en los condensadores, para que pueda trabajar con seguridad en los componentes internos.

### Paso 3 — Desmontaje del panel lateral Dell Optiplex GX620



- Con la computadora de pie, tire firmemente de la pestaña en la parte posterior de la computadora.
- Cuando el panel lateral quede libre, jale suavemente el panel de la computadora.
- ⓘ Si tiene problemas para liberar el panel lateral de la carcasa, es posible que necesite tirar de la pestaña un poco más.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.