



Reemplazo de la cubierta inferior de Mac Mini Mid 2010

Remueve la cubierta inferior para acceder a los...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Remueve la cubierta inferior para acceder a los componentes internos de tu Mac Mini Mid 2010.

Paso 1 — Cubierta inferior



- Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
- Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.

Paso 2



- Inclina el mini lo suficiente para permitir la cubierta inferior salir de la cubierta exterior.
- Remueve la cubierta inferior y colócala a un lado.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.