



Reemplazo de ventilador en Mac Mini Mid 2010

Usa esta guía para reemplazar un ventilador...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar un ventilador ruidoso desgastado



HERRAMIENTAS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Intel Mac Mini \(Mid 2010\) Fan](#) (1)

Paso 1 — Cubierta inferior



- Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
- Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.

Paso 2



- Inclina el mini lo suficiente para permitir la cubierta inferior salir de la cubierta exterior.
- Remueve la cubierta inferior y colócala a un lado.

Paso 3 — Ventilador



- Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.

Paso 4



- Levanta la oreja del ventilador mas cercana a la RAM hasta el punto muerto fijado a la cubierta exterior.
- ⓘ Si el ventilador no se separa del tornillo de separación con una moderada cantidad de fuerza, puede usar un desarmador T6 Torx para simplemente remover el tornillo.

Paso 5



- Levanta el ventilador de la mini para que haya suficiente espacio para acceder a su conector.
- Con cuidado jala los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador de su zócalo en la tarjeta lógica.
- Remueve el ventilador.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.