



# Sustitución de la Batería del MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261

Todo lo que necesitas para quitar la batería...

Escrito por: iRobot



# INTRODUCCIÓN

Todo lo que necesitas para quitar la batería son tus dedos.

## ⚙️ PARTES:

[MacBook Pro 17" Battery \(1\)](#)

### Paso 1 — Batería



- Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.