



Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4

Retira la cubierta trasera para acceder a los...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AfyEaefQ]

Retira la cubierta trasera para acceder a los componentes interiores de tu iPhone 4.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
If iPhone has external Pentalobe screws.
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
(if iPhone has external Phillips screws)



PARTES:

- [iPhone 4 Blank Rear Glass Panel \(GSM AT T\)](#) (1)
- [iPhone 4 GSM OEM Used Rear Glass Panel](#) (1)

Paso 1 — Cubierta trasera



i Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.

- La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
- Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.

! El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.

Paso 2



- Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.

i El panel se moverá cerca de 2mm.

Paso 3



- Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.

⚠ Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.

- ☑** Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protector del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.

Para montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.