



Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim

Usa esta guía para reemplazar el disco duro...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el disco duro SATA de tu PlayStation 3 Slim por otro con mayor almacenamiento o más rápido.

Nota: Cualquier unidad SATA de 2,5 pulgadas con una altura inferior a 9,5 mm encajará.



HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Hard Drive Tray](#) (1)

Paso 1 — Disco duro



- Voltea la PS3 y déjala reposar sobre su parte trasera.
- Usa el borde plano de un spudger para abrir la pequeña puerta de acceso en la cubierta trasera cerca del frontal de la PS3.
- Quita el tornillo azul Phillips escondido debajo de la puerta de acceso.

Paso 2



- Desliza la cubierta de la bahía del disco duro hacia la derecha de la cubierta inferior, y luego tira de ella hacia el borde frontal para quitarla de la PS3.

Paso 3



- Usando el asa de metal unido a él, tira del disco duro hacia fuera de su bahía.
- ⓘ Este es un Disco duro SATA de 2.5". Puede ser reemplazado por un HDD o SSD. Asegurate que el reemplazo cumpla con estas características.

Paso 4 — Disco duro



- Quita los 4 tornillos Phillips de 4,3 mm que sujetan el disco duro a su bandeja.

Paso 5



- Quita el disco duro de su bandeja.

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.