



Remplazo de Tarjeta SIM en Caterpillar B15

Esta guía le ayudara a sustituir la Tarjeta SIM. Esto puede ser útil si compro un teléfono nuevo, de que el dispositivo deje de colocar o recibir llamadas.

Escrito por: Geoffrey Mosdell



 **HERRAMIENTAS:**

- [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tarjeta SIM



- Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para retirarla.

Paso 2



- Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior podría romperse y quedaría la batería expuesta.

Paso 3



- Coloque el dedo índice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizará limpiamente fuera del teléfono. La ranura de la tarjeta SIM se encuentra debajo de la batería.

Paso 4



- La tarjeta SIM se retira y se reemplaza por la nueva. El teléfono puede ser reensamblado siguiendo estos pasos en orden inverso.

Para volver armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso