Reemplazo de los botones del DualShock 3

Usa esta guía para reemplazar las cubiertas de...

Escrito por: Andrew Bookholt

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar las cubiertas de plástico de los botones y los contactos de goma de los botones en cualquier controlador DualShock 3.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Carcasa trasera

- Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.

Paso 2

- Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
- Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.

Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Batería



- Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.

Paso 5



- Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.

Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6 — Conjunto de tarjeta madre



- Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.

Paso 7







- Desliza los retenedores de los gatillos ligeramente de la carcasa frontal.
- Remueve el botón #1 en cada lado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8





- Jala los retenedores del motor vibratorio de la carcasa frontal para remover el conjunto de tarjeta madre.

Paso 9

- Remueve el conjunto de tarjeta madre de la carcasa frontal.

Cuando remuevas el conjunto de la tarjeta madre, trata de no voltear la carcasa frontal hacia abajo ya que los botones y sus cubiertas pueden caer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 10 — Botones

- Levanta los contactos de goma de los botones de la cubierta frontal del controlador para acceder a las cubiertas de plástico de los botones.
- Levanta las cubiertas plásticas de los botones dañadas para sacarlas de la cubierta del controlador.

Paso 11

El D-pad tiene una pieza de plástico de tres brazos que debe instalarse como se muestra antes de instalar el botón de goma para que funcione correctamente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA