



Xbox 360 Control Inalambrico Reemplazo de Baterias

¿El control se apaga regularmente? Pon unas...

Escrito por: Brett Hartt



INTRODUCCIÓN

¿El control se apaga regularmente? Pon unas baterías cargadas y controla la sala de estar de nuevo.



PARTES:

- [Xbox 360 Rechargeable Battery](#)[Xbox 360 Rechargeable Battery 2-Pack](#) (1)
- [Xbox 360 Wireless Controller Battery Enclosure](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
 - Extrae el portapilas del control.
- i** La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.

Para rearmar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.