Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360

Deja de sujetar tu controlador inalámbrico Xbox...

Escrito por: Brett Hartt



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Deja de sujetar tu controlador inalámbrico Xbox 360 con cinta adhesiva. Usa esta guía para cambiar tu vieja carcasa trasera rota.


HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería





- Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
- Extrae el portapilas del control.

La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Carcasa Trasera



- Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.

Paso 3




- Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4





- Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
- Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5






- Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
- Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6





- Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
- Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.

Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA