



# Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360

Escrito por: Walter Galan



---

## INTRODUCCIÓN

Esta guía es una guía interna usada como requisito.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Placa frontal



- Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
- Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
- ⓘ También puedes realizar esta tarea utilizando el borde de la herramienta de apertura de Xbox 360, pero puede rayar la carcasa de plástico.
- ⓘ Alternativamente, puedes usar tus manos para quitar con cuidado la placa frontal de la Xbox.

## Paso 2



- Repite los mismos movimientos que se mencionaron anteriormente para liberar el lado izquierdo de la placa frontal.

## Paso 3



- Quita la placa frontal de la cara frontal de la consola.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.