Reemplazo de la unidad óptica

Escrito por: Walter Galan

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía se usa como prerequisito interno.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Unidad óptica

- Quita la cinta de metal que sujeta la unidad óptica a la carcasa de metal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Levanta ligeramente la unidad óptica para poder acceder a desconectar los conectores SATA y de alimentación localizados en la parte trasera de la unidad óptica.

⚠ No intentes quitar la unidad óptica completamente aún. Dos cables aún la conectan con la placa base.

Paso 3

- Agarra el conector de alimentación por sus cables y tira recto hacia afuera de su zócalo en la unidad óptica.
- Desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la unidad óptica tirando de manera recta.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4

- Saca el conjunto de la unidad óptica de la carcasa de metal.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA