

Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One

Hay varios tornillos ubicados en la parte...

Escrito por: Tommy



INTRODUCCIÓN

Hay varios tornillos ubicados en la parte posterior del mando que debe quitar, para quitar la placa frontal.

HERRAMIENTAS:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Spudger (1)

PARTES:

Xbox One Controller (1537 and 1697)

Front Panel (1)

Xbox One Controller (1537 and 1697)

Right Handle Cover (1)

Xbox One Controller (1537 and 1697) Left
Handle Cover (1)

Xbox One Controller (1537) Rear Panel
(1)

Paso 1 — Paquete de baterías



- Retira la cubierta del paquete de baterías.
- Retira las baterías.

Paso 2 — Manijas laterales



- ① Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
- Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
 - Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.

Paso 3 — Tornillos



ⓘ Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando

- Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo

ⓘ También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella

- Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 **Security** Torx Screwdriver.

Paso 4 — Placa trasera



- Retira la placa posterior.

Paso 5 — Placa frontal



- Retire la placa frontal.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.