iPod 初代のハードドライブの交換

作成者: iRobot

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-21 01:13:59 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

新しいハードドライブでストレージをアップグレードしましょう。

ツール:

- iFixit開口ツール (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-21 01:13:59 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — リアパネル

iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。

手順 2

iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。

- 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-21 01:13:59 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3

- 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。

手順 4

- iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
- iPodからリアパネルを持ち上げて外します。

手順 6 — ハードドライブ



- iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
- バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7



- ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
- ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
- iPodからハードドライブを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-21 01:13:59 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚