# Reemplazo de la unidad óptica Xbox One

¿Disco atascado? ¿Tiene problemas para instalar...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart

© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCCIÓN

¿Disco atascado? ¿Tiene problemas para instalar ese nuevo juego o cargar su copia Blu-ray de Con Air? Siga esta guía para reemplazar un disco óptico roto en su Xbox One.

Error

Enlace de servicio de video no reconocido.

Example:

[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]

Current text:

[video | https: //www.youtube.com/watch? v = yu4QEb88Rrk]

## HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)
- TR9 Torx Security Screwdriver (1)

## PARTES:

- Xbox One Optical Drive Power Cable (1)
- Xbox One Optical Drive SATA Cable (1)
- Xbox One Motherboard and Paired Optical Drive (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Paso 1 — Carcasa superior

- Para abrir tu Xbox, tendrás que cortar o despegar esta cinta a prueba de manipulaciones. Pero no te preocupes, ya que Microsoft no puede anular legalmente tu garantía siempre y cuando no dañes nada. ¡Que te diviertas!

## Paso 2

- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
- La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 3

Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.

- Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Paso 4

- Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.

Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.

Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 5

La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.

- Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 6

- Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.

Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 7

- Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.

Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 8

- Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.

Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.

No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.

- Levanta ligeramente la carcasa superior y muévala para acceder al tablero del panel frontal.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 9





El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.

- Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
- Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.

## Paso 10



- Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
- Retira la carcasa superior superior.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 11 — Instrucciones de reensamblaje



**Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.**

- Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
- Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.

## Paso 12

- Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
- Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 13



- Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
- Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
- Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.

## Paso 14

El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.

- Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
- Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 15 — Caja metálica superior





- Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.

⚠ Tenga cuidado de tirar del conector del cable y no del conector de la placa. Es bastante endeble y es posible que accidentalmente lo saques del tablero por completo.

- Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.

## Paso 16




- Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
- Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
- Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 17



- Retire los ocho tornillos Torx T10 de 65 mm de la parte superior de la carcasa metálica superior.

## Paso 18



- Levante, pero no retire, la carcasa de metal superior.

ⓘ El cable de interconexión de la placa Wi-Fi conecta la carcasa metálica superior con la placa base.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Paso 19





- Desconecte el cable de interconexión de la placa Wi-FI de la placa base.

Retire la carcasa de metal superior.

## Paso 20 — Unidad óptica





- Desconecte la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Paso 21



- Retire el conjunto de la unidad óptica de la Xbox.

## Paso 22



La bandeja de la unidad óptica se sujeta a la unidad óptica con dos clips de plástico.

- Empuje los clips hacia afuera y luego deslice la bandeja fuera de la unidad.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 23





- Retire la alimentación del disco óptico y los cables de datos SATA.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.


© iFixit — CC BY-NC-SA