Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換

コントローラからサムスティックを取り外します。

作成者: Garrett George



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドはあなたのサムスティックを交換するのを助けます。 壊れたサムスティックを持っているなら、このガイドはまさにあなたのためにあります。

ツール:

- T8トルクスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Xbox One Controller Joystick Cover (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バッテリーパック




- バッテリーパックのカバーを外します。
- バッテリーを取り外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 2 — ハンドルをスライドします





ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。

- サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
- スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3 — ネジ





ⓘ ラベルの裏のコントローラ中央部分に隠れたネジがついています。

- ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
  ⓘ もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
- T8 安全トルクスネジ用のドライバーを使って、コントローラ裏側に留められた10mmネジを5本外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 4 — バックプレート



- バックプレートを取り外します。

手順 5 — フェイスプレート



- フェイスプレートを取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 6 — サムスティック





- ポールから、サムスティックを引き上げて、取り外します。

デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 08:22:15 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚