



Reemplazo del panel trasero del iPod 2ª Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

La mitad trasera brillante de la funda de tu iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Panel Trasero



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- ⓘ Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.

Paso 3



- Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.

Paso 4



- Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.

Paso 5



- Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.

Paso 6



- Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.