Reemplazo del disco duro del iPod 2ª Generación

Escrito por: iRobot



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Actualiza tu almacenamiento con un nuevo disco duro.

HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Tool (1)

PARTES:

- iPod 20 GB Hard Drive (1)
- iPod 2G 10 GB Hard Drive Bracket (1)
- iPod 2G Front Panel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Panel Trasero

Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2

Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.

- Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.

Paso 4

- Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.

Paso 6

- Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Disco Duro



- Despega la cinta metálica adherida a la parte superior de la batería.

Paso 8



- Levanta la batería del disco duro y colócala al lado del iPod (todavía está conectado a la placa lógica).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9

- Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro.
- Si el cable no se suelta con facilidad, puede resultar útil moverlo suavemente de un lado a otro.
- Saca el disco duro del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA