Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook

Los teclados pegajosos son un problema común en...

Escrito por: Lilly Paul

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Los teclados pegajosos son un problema común en laptops/ordenadores portátiles MacBook, generalmente como resultado de derramar bebidas, restos de comida u otras sustancias sobre las teclas. Afortunadamente, con esta guía, el problema tiene fácil solución.

Si limpiando el teclado no se arregla el problema, en iFixit vendemos piezas y teclados de repuesto para MacBook Pro y también para MacBook Air.

HERRAMIENTAS:

- Electronics Cleaning Bundle (1)
- Precision Cleaning Kit (1)
- Toothpick (1)
- Paper Towels (1)
- Cup or Mug (1)
- Dish Soap (1)
- Heavy-Duty Spudger (1)
- Spudger (1)
- High Content Rubbing Alcohol (1)
- Cotton Swabs (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Como arreglar teclas pegajosas en una MacBook



- Antes de iniciar, asegúrate de tener tu equipo completamente apagado
  - Haz click en la manzana en la esquina superior izquierda de la pantalla del equipo. Un menú se desplegará hacia abajo
  - Haz click en "Apagar"

Paso 2



- Sumerge un bastoncillo en isopropanol, y limpia alrededor de cada tecla pegajosa.

⚠ Asegúrate de que cada bastoncillo está húmedo, no chorreando.

ⓘ Podrías necesitar varios bastoncillos, a medida que estos vayan ensuciándose

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Usa un palillo de dientes para remover moronas o migajas de debajo de las teclas

Paso 4



- Ahora prueba las teclas. Si continúan estando pegajosas, continúa al paso 5

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5





- Utiliza un spudger o una herramienta plástica para levantar las teclas.
  - Inserta el spudger por debajo de un costado de la tecla.
  - Levántala.
  - Usa los dedos para quitar la tecla

⚠ Para evitar dañar tu laptop, usa un spudger o una herramienta de plástico en vez de el cuchillo de mantequilla mostrado en la imagen

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6





- Cuando retire una tecla si una o ambas de estas piezas de plástico blanco se desprenden del teclado, no se preocupe. Se les llama "portadores de tecla" y son muy fáciles de volver a colocar.
  - Si una parte del portador todavía está en el teclado, quítela para tener ambas en sus manos.
  - Mire la segunda imagen y alinee las dos piezas, luego empújelas juntas. Debería haber un suave clic.
  - En la misma alineación que la segunda imagen, coloque el portador en el lugar del teclado donde salió y presione firmemente en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Ponga jabón y agua tibia en una taza.
- Cuando retire las teclas, colóquelas en agua jabonosa.
- Deje que las teclas se remojen durante 10 minutos.

Paso 8



- Limpie su teclado con bastoncillos humedos de alcohol.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9



- Opcional: Si sus teclas son demasiado pegajosas, use alcohol isopropílico y un bastoncillo para limpiar la parte posterior de las teclas.
- Seque las teclas completamente con una toalla de papel.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 10





- Coloque las teclas de nuevo:
  - Primero alinee la tecla y presionala firmemente en su lugar.
  - Luego, mueva su dedo de un lado a otro hasta que escuche un doble clic.

Con un poco de suerte, habrás arreglado el problema con tu MacBook y su teclado pegajoso. Es una buena idea que limpies y compruebes el estado de tu teclado de vez en cuando. El iFixit's Electronics Cleaning Bundle y el Precision Cleaning Kit son buenas opciones para evitar las teclas pegajosas y para mantener tanto el interior como el exterior de las piezas electrónicas implicadas en perfecto estado.

© iFixit — CC BY-NC-SA