



Instrucciones de iOpener (Legacy)

Instrucciones básicas para usar el iOpener original para abrir dispositivos pegados.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

El [iOpener](#) es una bolsa aislada que retiene el calor que puede calentarse en un microondas y usarse para transferir calor al adhesivo a lo largo del borde de un iPad o dispositivo similar.

Sigue estas instrucciones básicas para comenzar con tu estilo original (blanco, relleno de sólidos) iOpener. Para el nuevo iOpener lleno de líquido, sigue en vez [guía | 11677 | esta guía]

Para obtener instrucciones detalladas específicas para tu dispositivo y reparación, consulta nuestro conjunto de [Guías de reparación para iPad](#).

HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
 - [Microwave](#) (1)
-

Paso 1 — Instrucciones de iOpener (Legacy)



- i Recomendamos que limpie su microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede quedar pegada al iOpener.
- Coloque el iOpener en el centro del microondas.
- ! Para microondas de carrusel: asegúrese de que la placa gire libremente. Si su iOpener se atasca, puede sobrecalentarse y quemarse.

Paso 2



- Calentar el iOpener durante un minuto.
- ⚠ Si estás utilizando un nuevo iOpener lleno de líquido, solo calienta tu iOpener en el microondas durante 30 segundos y asegúrate de seguir [la guía correspondiente](#).
- A lo largo del procedimiento de reparación, a medida que se enfría el iOpener, vuelve a calentarlo en el microondas durante un minuto adicional a la vez.
- ⚠ Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. Espera siempre al menos dos minutos antes de recalentar iOpener.

Paso 3



- Retira el iOpener del microondas, sujetándolo por la etiqueta impresa.
- Si tu iOpener no tiene etiqueta, agárralo de una esquina o con un guante de cocina para evitar quemarte.

⚠ La bolsa estará muy caliente, así que ten cuidado al manipularla. Usa un guante de horno si es necesario.

Paso 4



- Coloca el iOpener plano sobre el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. Alisa el iOpener a lo largo de la superficie para garantizar un buen contacto con el dispositivo.
 - Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
 - En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver la [guía específica](#) de su dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.
- ⚠** A lo largo del procedimiento, es posible que debas recalentar iOpener. Para evitar el sobrecalentamiento del iOpener, siempre espera por lo menos dos minutos antes de volver a cocinar en el microondas. No coloques en el microondas el iOpener durante más de un minuto a la vez.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.