



Reemplazo de la carcasa Dell OptiPlex GX260

Esta guía ilustra cómo abrir la carcasa del OptiPlex GX 260.

Escrito por: Kevin Schapansky



Paso 1 — Caso



- Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
 - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

Para cerrar la carcasa, simplemente manténgala cerrada hasta que escuches que las pestañas encajan en su lugar.