



Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015

Utilice esta guía para reemplazar la batería...

Escrito por: monica



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar la batería del mando remoto Honda Civic 2012-2016.

HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Spudger (1)

PARTES:

Panasonic CR1620 battery (1)

Paso 1 — Batería de llave Honda



- Coloca la llave hacia abajo para que el símbolo de Honda quede hacia arriba.
- Usa un destornillador Phillips #0 para quitar un tornillo.

Paso 2 — Saca la tapa



- Inserta el extremo plano del spudger en el hueco del lateral del control remoto de la llave.
- Haz palanca en el control remoto clave para quitar la cubierta.

Paso 3 — Reemplaza la pila



- Antes de quitar la pila, presta atención a la polaridad que se ve en la cara (+ o -). Deberías instalar el repuesto de la misma forma.
- Quita la pila.
- ⓘ Tu llave puede contener una pila CR1616 o CR1620. En algunos casos cualquiera de las dos funcionará, pero para mejores resultados, reemplaza con el mismo tipo de batería que vino originalmente con la llave.
- Instala la nueva pila con la misma orientación que la original.

Paso 4



- Coloca las dos mitades de la tapa del control remoto nuevamente juntas.
- Presiona los botones de desbloqueo o bloqueo para asegurarte de que el control remoto esté funcionando.
- Coloca el tornillo en el orificio y aprieta con un destornillador Phillips .

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.