



# Especificaciones de los tornillos

Una lista de todos los tornillos y sus tamaños que se quitaron al desmontar el Sega CD.

Escrito por: sskyllin



## INTRODUCCIÓN

Tornillos de la carcasa principal: seis tornillos de .46 x .1 "

Adaptador Genesis: dos tornillos de .38 x .09 "

Placa de metal grande: tres tornillos de .46 x .1 "

Bandeja de CD: dos tornillos de .38 x .09 "

Placa de metal pequeña: dos tornillos de .46 x .1 "

Placa base: tornillos .475 x .115 "

Tablero de fuente de alimentación: tres tornillos de .46 x .1 "

Lector óptico: cuatro tornillos de .37 x .08 "

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.