




Reemplazo del disco duro del iPod Mini

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

Actualiza tu almacenamiento con un nuevo disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [iPod Mini Top Bezel](#) (1)
- [iPod Mini Bottom Bezel](#) (1)
- [iPod Gen 1 Mini 4 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod Mini Gen 2 4 GB Hard Drive](#) (1)
- [iPod Mini 6 GB Hard Drive](#) (1)

Paso 1 — Bisel Superior



i Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o [Jimmy](#) en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
- ⓘ El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
- Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.

Paso 3



- Levanta el bisel superior del iPod.

Paso 4 — Bisel inferior



- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o [Jimmy](#) en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

Paso 5



- Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
- También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.

Paso 6



- Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.

Paso 7 — Disco Duro



- Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.

Paso 8



- Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.

Paso 9



- Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
- ⓘ No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.

Paso 10




- Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúe deslizando el iPod para sacarla de la carcasa.

Paso 11




- Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.

Paso 12



- Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja del disco duro de la placa lógica.

Paso 13



- Saca el disco duro del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.