



Reemplazo del bisel superior del iPod Nano 2ª Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

La pieza de plástico en la parte superior del iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPod nano \(2nd Gen\) Top Bezel](#) (1)

Paso 1 — Bisel Superior



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y la parte superior de plástico blanco.
- Levanta el bisel superior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.