



Reemplazo del bisel inferior del iPod Nano 2^a Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

Es la pieza de plástico en la parte inferior del iPod.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPod nano \(2nd Gen\) Bottom Bezel](#) (1)

Paso 1 — Bisel Inferior



i Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



! Al retirar el bisel inferior, asegúrate de no doblar el plástico que rodea el conector de base.

- Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y el bisel de plástico blanco.
- Levanta el bisel inferior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.