Reemplazo de la pinza para cinturón de iPod Shuffle 4ª Generaciónl

Escrito por: Andrew Bookholt

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Reemplaza el clip para el cinturón de tu Shuffle.

HERRAMIENTAS:

- Metal Spudger Set (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Panel trasero



⚠ Acceder a las partes internas de la 4ª generación de Shuffle es extremadamente difícil, ya que el panel posterior está pegado a la caja frontal y está asegurado con clips de retención metálicos. Es muy poco probable que puedas quitar el panel posterior sin causar daños estéticos y / o estructurales.

- Antes de continuar, asegúrate de que su Shuffle esté apagado.

Paso 2

- Usa una combinación de herramientas de apertura para iPod y spudgers metálicos para separar el panel posterior del Shuffle por la costura más cercana al interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Retira el panel trasero del Shuffle.

Paso 4 — Pinza para Cinturón



- Retira los cuatro tornillos Phillips que sujetan el clip del cinturón al panel trasero.

⚠ Para evitar doblar los dos últimos tornillos, asegúrate de apretar el clip del cinturón contra el panel posterior mientras los retiras.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Retira el clip de cinturón del panel trasero.

⚠ Al volver a instalar los tornillos, asegúrate de apretar firmemente el clip del cinturón contra la carcasa trasera hasta que todos los tornillos estén apretados.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA