Reemplazo de la cubierta del botón de control del iPod Shuffle 4ª Generación

Escrito por: Andrew Bookholt



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Reemplaza una cubierta de botón de control de goma dañada.

HERRAMIENTAS:

- Metal Spudger Set (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Stainless Steel Probe Set (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Panel trasero



⚠ Acceder a las partes internas de la 4ª generación de Shuffle es extremadamente difícil, ya que el panel posterior está pegado a la caja frontal y está asegurado con clips de retención metálicos. Es muy poco probable que puedas quitar el panel posterior sin causar daños estéticos y / o estructurales.

- Antes de continuar, asegúrate de que su Shuffle esté apagado.

Paso 2

- Usa una combinación de herramientas de apertura para iPod y spudgers metálicos para separar el panel posterior del Shuffle por la costura más cercana al interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Retira el panel trasero del Shuffle.

Paso 4 — Ensamblaje de placa lógica



- Si está presente, retira el sello de humedad negro delgado que cubre los internos de Shuffle.
- Retira el tornillo Phillips de 2.1 mm que fija la placa lógica a la caja frontal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5





- Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable del botón de control.

⚠ Asegúrate de que estés levantando la aleta de retención con bisagras, no el zócalo en sí.

- Usa un par de pinzas para sacar suavemente el cable plano del botón de control de su zócalo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6





- Usa una herramienta de apertura de iPod para extraer suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la caja frontal.
- Saca la batería de la caja frontal, asegurándote de no forzar sus cables delicados.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7





- Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
- Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
- Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8





- Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para empujar el conector de los auriculares hacia el centro del Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9





- Continúa empujando la placa lógica hacia abajo desde el borde superior del Shuffle.
- Saca la placa lógica de la caja frontal por el lado más cercano al botón de ENCENDIDO / APAGADO y mueve suavemente el conector para auriculares fuera de su hueco en la caja frontal.
- Retira el conjunto de la placa lógica del Shuffle.

Paso 10 — Botones de Control



- Retira los siguientes cuatro tornillos:
  - Dos tornillos Phillips de 1,2 mm con cabeza grande.
  - Dos tornillos Phillips de 1,6 mm con cabeza pequeña.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11





- Utiliza una herramienta de apertura de iPod para sacar la placa del botón de control de la carcasa frontal.
- Retira los botones de control del Shuffle.

Paso 12 — Cubierta del Botón de Control



- Empuja la cubierta de goma del botón de control para sacarla de la carcasa frontal.

ⓘ Cuando vuelvas a instalar la cubierta del botón de control, asegúrate de que esté correctamente alineada y que sus bordes superior e inferior estén asentados en las ranuras cortadas en la carcasa frontal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA