



Reemplazo de la cubierta 4Sight 9

Prerrequisito solo para guía. Esta guía demostrará cómo quitar la tapa de la tableta.

Escrito por: Hali Ramirez



INTRODUCCIÓN

Para quitar la tapa de la tableta, necesitará una herramienta de palanca de plástico y un destornillador Phillips de 1 mm. Asegúrese de asignar aproximadamente 2-3 minutos para el proceso. Si no tiene una herramienta de palanca de plástico, sus dedos deberían ser suficientes.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Cubrir



- Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
- Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.

Paso 2



- Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
- ⓘ Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.

Paso 3



- Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
 - Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
- i** Pon la tapa a un lado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.