



Reemplazo del interruptor de retención del iPod Shuffle 1ª Generación

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

El interruptor de retención de plástico.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [iPod Shuffle Gen 1 Hold Switch](#) (1)

Paso 1 — Interruptor de Retención



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

Paso 2



- Usa un spudger para levantar el interruptor de retención de plástico blanco.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.