



Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010

Reemplaza la carcasa inferior de tu MacBook Pro...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Reemplaza la carcasa inferior de tu MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010.

HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)

[MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)

[MacBook Pro 13" Unibody \(A1278 Mid 2009-Mid 2010\) Screw Set](#) (1)

[MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Retira los tornillos de la tapa de abajo



- Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
 - Siete tornillos Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.

Paso 2 — Levanta y retira la tapa de abajo



- Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.