



MacBook Air 11 "Reemplazo de la carcasa inferior de finales de 2010

Retire la carcasa inferior de su MacBook Air 11 "a finales de 2010.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Retire la carcasa inferior para acceder a las partes internas de su MacBook Air.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

Paso 1 — Minúscula



- ✦ Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Retire los siguientes diez tornillos:
 - Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
 - Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
- i El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar [aquí](#).

Paso 2



- Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
- Retire la minúscula y déjela a un lado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.