



Reemplazo de tornillos Pentalobe del iPhone 4

Reemplazo de tornillos Pentalobe de 5 puntos.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo remover los dos tornillos inferiores Pentalobe en el iPhone 4.



PARTES:

- [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)
-

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



- Usa el destornillador Pentalobe para remover los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm cerca del conector de base.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.