Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 15" Core Duo modelo A1150

Cambiar a carcasa superior también te dará un...

Escrito por: iRobot




INTRODUCCIÓN

Cambiar a carcasa superior también te dará un nuevo trackpad.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería



- Usa tus dedos para empujar ambas pestañas de liberación de la batería para separarlas de la batería y levanta la batería para sacarla de la computadora.

Paso 2 — Tapa de la memoria



- Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la tapa de la memoria.

Asegúrate de registrar qué juegos de tornillos provienen de dónde. Esto ayudará a la hora de volver a montar.

Paso 3



- Levanta la tapa de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslízala hacia ti, alejándola de la carcasa.

Paso 4 — Carcasa Superior



- Retira los dos tornillos Phillips en el compartimiento de la batería cerca del pestillo.

Paso 5



- Retira los siguientes 6 tornillos:
  - Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura de RAM.
  - Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.

Paso 6



- Retira los cuatro tornillos Phillips en el lado del puerto de la computadora.

Paso 7



- Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior de la computadora.

Paso 8



- Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips del costado de la computadora.

Paso 9




ⓘ No quites la carcasa superior rápidamente. La caja está conectada a la placa lógica mediante un cable plano.

- Levanta la parte posterior del estuche y pasa los dedos por los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior. Esta etapa puede ser bastante complicada.

- Sobre el lector de DVD hay 4 pestañas retrasadas que se abren verticalmente.

- Ten en cuenta que las dos pequeñas lengüetas en el frente izquierdo de la caja superior pueden doblarse mientras retiras la caja superior. Al volver a instalarlos, es posible que debas doblarlos hacia atrás para que encajen en las ranuras de la carcasa inferior.

Paso 10



- Desconecta el cable plano del panel táctil y del teclado de la placa lógica y retira la cinta según sea necesario.
- Retira la mayúscula.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.