



# Sonos Play 1 Reemplazo de Pantalla Exterior

If the screen protecting the speakers is damaged, use the guide to replace it (requires 54 bit driver kit, prying tools and precision tweezers).

Escrito por: Adan Camerino Macias



---

## INTRODUCCIÓN

Si la pantalla de la Sonos Play 1 está abollada, agrietada o dañada, puede interferir con el rendimiento de audio y puede dañar los altavoces. Con el fin de evitar daños a los altavoces y aumentar el rendimiento de los dispositivos, la pantalla exterior que protege la cubierta interna de los altavoces tendrá que ser reemplazado.

---

### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Paso 1 — Pantalla Exterior



- Retire la base de goma de la parte inferior del dispositivo. Levántelo desde un extremo con una de las herramientas de apertura de plástico.
- Una vez que abrir un extremo, utilice pinzas de precisión para quitar el pie de goma.

## Paso 2



- Usando un spudger de metal, abrir una esquina de la cinta adhesiva.
- Utilice pinzas de precisión para quitar la cinta adhesiva.

## Paso 3



- Retire los cuatro tornillos de seguridad # 10 Torx de 10 mm que sujetan la base.
- Retire la base levantándola verticalmente lejos de la mayor parte del dispositivo.

## Paso 4



- Retire el tornillo # 10 de seguridad Torx de 10 mm que sostiene la pantalla exterior.
- Con pinzas de precisión, retire el soporte metálico.

## Paso 5



- Retire la pantalla exterior levantándola de la mayor parte del dispositivo.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.