
Reemplazo de la fuente de alimentación HP EliteOne 800 G1

Siga esta guía para reemplazar una fuente de alimentación defectuosa.

Escrito por: Michael Ewing



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía debe usarse en el caso de una fuente de alimentación que ha empezado a ceder. La falla de la fuente de alimentación se puede reconocer a través de síntomas tales como un tiempo de ejecución más lento o problemas con el ritmo del procesamiento,

HERRAMIENTAS:

- T15 Security Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 1 — Extracción de la contraportada






- Coloque la computadora con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.
- Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada.
- Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.

Paso 2 — Quitando el soporte






- Presione el pestillo de bloqueo en la parte inferior de la base del soporte.
- Retire la cubierta de plástico del soporte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3







- Utilice un destornillador Torx T15 y péguelo a través de los orificios en el soporte para quitar los dos tornillos de 12 mm en la parte posterior de la unidad principal.
- Incline el soporte y levante para quitarlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4







- Use un controlador Torx T15 para quitar el tornillo de 10 mm en el panel posterior.
- Tire del panel posterior hacia la parte inferior del dispositivo para quitarlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 5 — Fuente de alimentación





- Utilice un destornillador Torx T15 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm de la cubierta de montaje VESA.
- Levante la cubierta de montaje VESA para quitarla.


Paso 6




- Desconecte el cable negro y amarillo de la fuente de alimentación de la placa base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7





- Use un controlador Torx T15 para quitar los dos tornillos de 8 mm a cada lado de la fuente de alimentación.
- Levante la fuente de alimentación de la carcasa para extraerla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA