



Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr

Si notas que tu portátil ya no tiene carga,...

Escrito por: Spenser Mason



INTRODUCCIÓN

Si notas que tu portátil ya no tiene carga, puede que tengas que cambiar la batería. Este dispositivo es un poco extraño porque la batería no es una de las primeras cosas que se quitan. Esto lo hace peligroso porque puede encender accidentalmente el equipo portátil mientras lo desmonta. Por lo tanto, ten cuidado al retirar la tapa y ten cuidado con el botón de encendido para asegurarte de que no lo enciendas.



HERRAMIENTAS:

- [Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [HP ME03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



i Antes de desmontar, desenchufa y apaga tu portátil.

- Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)
- Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada esquina).

Paso 2



- Remueve los once tornillos de 5.6 mm Phillips #00

Paso 3



- Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.
- Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.
 - ⚠ Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.
- Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la base.
- ⓘ Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.

Paso 4



- Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.
- Remueve la tapa de plástico del teclado.

⚠ La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado para no dañar el cable.

Paso 5 — Teclado



- Inclina la parte superior de la placa del teclado hacia arriba hasta que la separe de la base.
- Inclina el teclado hacia ti lentamente pero no lo retires, aún está conectado con cables planos.

Paso 6



- Levanta las solapas de retención de los conectores ZIF que aseguran los dos cables planos del teclado.
- Después de desconectar los conectores, desenchufe suavemente ambos cables planos.

Paso 7 — Batería



- Remueve cualquier cinta que cubra el conector de la batería.
- Desconecta el cable de la batería de su zócalo en la placa madre.

Paso 8



- Desatornilla los cuatro tornillos de 3.3 mm Phillips #000.
- Levanta la batería con cuidado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.