



Reemplazo de bandeja SIM del iPhone SE

Remueve la bandeja SIM en un iPhone SE.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar tu tarjeta y bandeja SIM del GSM de tu iPhone.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Bandeja SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o clip de papel en un pequeño orificio en la bandeja de tarjetas SIM.
- Presiona para expulsar la bandeja. Esto podría requerir una gran cantidad de fuerza.

Paso 2



- Remueve el ensamblaje de la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
- ☑ Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate que tiene la orientación correcta relativa a la bandeja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.